

# ThreeBond

## スリーボンド6154シリーズ スリーラスター 塩害対策用長期防錆コーティングシステム

施工面

未施工面



# 施工方法



## 1 洗 浄

お車の下回りを洗淨します。  
スチーム洗淨をお奨めいたします。  
濡れがひどい箇所は、エアブロー後に塗布してください。



## 2 処理前

既にサビがある部分でも、深いサビでなければ落とす必要はありません。  
コーティング面に多少の水滴があっても、施工は可能です。



## 3 塗 布

技術資料に記載の専用ガンを使用して塗布してください。  
浸透性、チクソ性があるため、タレ・流れは少なく、エッジ部に対しても膜厚を確保できます。  
また、ゴム・樹脂部品などを侵しません。



## 4 完 成

乾燥時間は、標準タイプで約30分、厚塗りタイプで約1時間です。  
乾燥後の被膜は、ベタ付きが少ないためゴミ・ホコリ・砂などの付着を抑えることができます。

※施工方法の写真はカタログ用に撮影したものです。実際の施工につきましては、保護具(マスク、眼鏡、手袋等)をお使いください。

### 工 業 用

家庭用には使用しないでください。

本製品は一般工業用途向けに開発されたものです。製品のご使用に際しては、以下の点をご承諾ください。

- 本書に記載している技術データは、当社規定の試験方法による実測値の一例であり、保証値ではありません。また、本書で紹介している用途は、いかなる知的財産権にも抵触しないことを保証するものではありません。
- ご使用に際しては、当該用途に使用することの妥当性・安全性について必ず事前確認いただき、それに伴う全ての責任と危険をご負担ください。  
なお、体内への埋込・注入又は残留する恐れのある医療用インプラント用途には絶対に使用しないでください。
- 製品の誤った取扱いによる傷害及び損害については、当社では責任を負いかねます。ご使用になる製品の性質・使用方法が不明な場合は、絶対に使用しないでください。
- 製品の安全情報詳細については、安全データシート(SDS)をご確認ください。SDSの入手方法につきましては、当社営業所又はお客様相談室にお問い合わせください。
- 本書の記載内容は、当社独自の判断で変更する場合があります。

●以下は、株式会社スリーボンドの商標または登録商標です。

ThreeBond スリーボンド メック シーロック スリーロック ドライロック GOLD LABEL スリーシーラー スリーシートパッキン  
バスター スリーラスター ウルトラガラスコーティング(ロコ) タイヤバンドー スリーボンドテープ